



Verlegeanleitung Horses Home **INB** Paddock-, Reitplatz

*In folgender Anleitung nehmen wir Bezug auf die Verlegung von **INB** Paddock- & Reitplatzplatten aus unserer Herstellung.*

Schritt 1:

Als erstes wird die gesamte Fläche begradigt und tiefe Löcher und starke Unebenheiten beseitigt.

Anschließend wird die erste Reihe entlang der Gesamtlänge ausgelegt (**wichtig:** bitte eine Dehnfuge lassen, so dass die Platten ausreichend arbeiten können.)



Schritt 2:

Die zweite Reihe wird versetzt vor die Erste ausgelegt (beginnend mit einer halben Platte. Diese können Sie sich ganz einfach mit einer Handkreissäge zurechtschneiden.)



Schritt 3:

Erst wenn auch diese Reihe komplett ausgelegt ist, wird die zweite Reihe locker in die erste hineingeschoben (**wichtig:** auch hier die Dehnfuge beachten).



Durch die einfache Verlegetechnik sind auch große Flächen in kürzester Zeit bewerkstelligt



Tipp:

Um eventuelle Unebenheiten zu vermeiden, ist es ratsam immer etwas Bodengrund zur Hand zu haben.

Beim Verlegen empfiehlt es sich immer die gesamte Reihe auszulegen und sie anschließend in einander zu schieben.



Schritt 4:

Nach Beendigung des Verlegens werden die Löcher der **INB** Paddockplatten mit gewaschenen Sand (oder anderem wasserdurchlässigem Material) angefüllt.

Das Material **muss** wasserdurchlässig sein.

Wir empfehlen generell und grade bei ganzjähriger Offenstallhaltung eine dünne Trittschicht (bis 3 cm) aufzubringen (diese kann aus zb. Reitplatzsand, Hackschnitzel oder Filzschnipseln bestehen).



Gerne stehen wir bei Fragen zur Verfügung. Bitte nutzen Sie hierzu unser Kontaktformular unter: www.HorsesHome-INB.com / info@horses-home.com

Oder kontaktieren uns telefonisch: 05706 – 3918280

Horses Home **INB** – Oberes Rahlbruch 2 – 32457 Porta Westfalica

